

Einstellanweisung des Stromüberwachungsrelais 3UG4622 für die Kabinenlichtüberwachung durch elektronischen Aufzugwärter

Stand: 6.9.2016



1. Nach Einschalten des Relais mit angeschlossenem Kabinenlicht zeigt das Display den aktuellen Strom an.
2. Taste Enter einmal kurz drücken. „Imax.“ wird im Display angezeigt.
3. Mit Taste Auf den maximalen Strom auf „Off“ stellen.
4. Taste Enter einmal kurz drücken. „Imin.“ wird im Display angezeigt.
5. Mit Taste Auf oder Ab den Wert auf 60% des Stroms einstellen, den das Kabinenlicht aufnimmt (siehe Punkt 1).
6. Taste Enter länger als 2,5 s drücken. Display zeigt „SET?“ an und dann „Hyst“.
7. Mit Taste Auf oder Ab den Wert auf „0,10A“ stellen.
8. Taste Enter einmal kurz drücken. „on Del“ wird im Display angezeigt.
9. Mit Taste Auf oder Ab den Wert auf „0,2s“ stellen.
10. Taste Enter einmal kurz drücken. „I Del“ wird im Display angezeigt.
11. Mit Taste Auf oder Ab den Wert auf „0,2s“ stellen.
12. Taste Enter einmal kurz drücken. „Mem?“ wird im Display angezeigt.
13. Mit Taste Auf oder Ab den Wert auf „no“ stellen.
14. Taste Enter einmal kurz drücken. Display zeigt das Funktionsprinzip des Relais an. Dieses mit Taste Auf oder Ab auf „NC Us=on“ einstellen.
15. Taste Enter länger als 2,5 s drücken. Display zeigt „RUN?“ an und dann wieder den aktuellen Strom an (siehe Punkt1).