

Inbetriebnahme Telegärtner GSM 110 als SLC4 GSM Modem

Stand: 6.8.2015

1. Das GSM 110 Grundgerät **inklusive SIM Karte** bestellen.
2. Die SIM Karte freischalten lassen. Auf dem GSM 110 Gerät befindet sich ein Aufkleber mit der zugehörigen Telefonnummer.
3. Das GSM 110 wird per SMS für den Betrieb mit der SLC4 konfiguriert:
Senden Sie von ihrem Handy eine SMS mit folgendem Inhalt: LCU=2
Sie erhalten vom GSM 110 folgende Antwort: LCU=SLC4/MODEM
Das GSM 110 ist jetzt für den Betrieb mit der SLC4 konfiguriert.
4. Für die RS232 Verbindung vom GSM 110 zur SLC4 muss unser Verbindungskabel mit der Bezeichnung "480-DSub-09Bu/09St-01,8m" (Artikel-Nr. 00023754) benutzt werden.
5. Folgende Parameter müssen in der SLC4 eingestellt werden.
Im Ordner EINSTELLUNGEN/DFÜ-FERNWARTE
Baudrate = 2 (9600)
Modem = 1
Init = AT
Die SLC4 ist jetzt für den Betrieb mit dem GSM 110 konfiguriert.

Wichtige Hinweise:

1. Das GSM 110 unterstützt **NICHT** das Versenden der SLC4 Meldungen als SMS.
2. Die Kabelverbindung (Punkt 4) muss vor der Parametrierung der SLC 4 (Punkt 5) vorhanden sein. Anderenfalls erkennt die SLC4 kein Modem und im Stapelspeicher steht die Fehlermeldung „W-COM-MODEM Modemfehler“.
Es reicht jetzt **NICHT** das Kabel aufzustecken, sondern befolgen Sie die folgende Parametrierung:
 - Die Kabelverbindung herstellen.
 - Löschen Sie den Stapelspeicher
 - Im Ordner EINSTELLUNGEN/DFÜ-FERNWARTE den Parameter Modem = 0 setzen
 - Im Ordner EINSTELLUNGEN/DFÜ-FERNWARTE den Parameter Modem = 1 setzen
 - Es darf jetzt keine weitere W-COM-MODEM Warnung im Stapelspeicher auftreten.