

Wartungsanweisungen zu Aufzugwärterfunktionen der SLC4

Dokumentversion: 20160702

Wichtiger Hinweis:

Die Daten und Informationen in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Obwohl alles getan wurde, um die in diesem Werk enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt zu halten, kann keine Garantie für eine absolute Fehlerfreiheit gegeben werden.

Dokumentänderungen

Revision	Datum	Seiten	Änderungen
20150608	8.6.2015		1. Ausgabe
20150610	10.6.2015	1	Erweiterung eingefügt; Daten der Steuerung
20160702	2.7.2016	1	Erweiterung eingefügt; Steuerungsnummer

Die folgenden Daten finden Sie im Ordner INFORMATION/STEUERUNG:

ProgVers	Revision	AWVersion	AWLength	Steuerungsnummer

Wartungsanweisungen

Nr.	Anweisungen	Erledigt
1	Der Aufzug darf bei einem geöffnetem Schachttürschalter oder einem geöffneten Sperrmittelschalter oder bei einem geöffneten Fahrkorbtürschalter nicht anfahren. Öffnen Sie die Tür mittels Tür-auf-Taster und geben Sie ein Innenkommando. Der Aufzug darf nicht anfahren.	
2	Die Funktion des Tür-auf-Tasters muss überprüft werden. Betätigen Sie den Tür-auf-Taster und kontrollieren Sie, ob die Tür aufgefahren wird.	
3	Die Funktion des gesamten Notrufsystems inklusive des Notruftasters muss kontrolliert werden. Setzen Sie mittels des Notruftasters einen Notruf ab und stellen Sie eine Sprechverbindung mit der Notrufzentrale her.	
4	Das Kabinenlicht muss überprüft werden. Überprüfen Sie das Kabinenlicht inklusive aller Leuchtmittel.	
5	Die Bündigkeit in sämtlichen Etagen muss überprüft werden. Fahren Sie jede Etage an und überprüfen Sie die Bündigkeit. Diese muss kleiner als ± 10 mm sein.	

Name des Prüfers:	Datum:	Unterschrift:
-------------------	--------	---------------